

Steuercodes

Alle GSM-Codes im Überblick*

Abfrage der eigenen Rufnummer	
Eigene Rufnummer abfragen	* 1 3 5 #

Anklopfen/ Halten/ Konferenz (Call Wait/ Call Hold / Multiparty) (nicht für Xtra)	
Anklopfen einschalten	* 4 3 #
Anklopfen ausschalten	# 4 3 #
Statusabfrage Anklopfen	* # 4 3 #
Bei bestehender Zweitverbindung die gehaltene Verbindung beenden	0
Anklopfende Verbindung mit Besetzt abweisen	0
Aktive Verbindung beenden und gehaltene Verbindung aktivieren	1
Beenden der Verbindung mit dem 1. Anrufer	1 1
Beenden der Verbindung mit dem 2. Anrufer	1 2
Wechseln zwischen 2 Verbindungen	2
Zwei Verbindungen zur einer Konferenzschaltung schalten	3

Rückruf (CCBS)	
Abfrage Rückruf	* # 3 7 #
Deaktivierung Rückruf	# 3 7 #

Rufnummernanzeige (CLIP/CLIR)	
Statusabfrage für ankommende Rufnummernanzeige (CLIP)	* # 3 0 #
Statusabfrage für abgehende Rufnummernanzeige (CLIR)	* # 3 1 #
Rufnummer für diesen Anruf übertragen	* 3 1 #
Rufnummer für diesen Anruf unterdrücken	# 3 1 #

Rufumleitung (Call Forwarding (CF))	
CF Automatisch setzen	* * 2 1 * Rufnummer #
CF Nichtentgegennahme setzen (Standard 15 sek.)	* * 6 1 * Rufnummer #
CF Zeitintervall zwischen 05 und 30 Sekunden setzen	* * 6 1 * ... * 1 1 * [05-30] #
CF Nichterreichbarkeit setzen	* * 6 2 * Rufnummer #
CF Besetzt setzen	* * 6 7 * Rufnummer #
CF für Telefonie aktivieren	* * ... * Rufnummer * 1 1 #

Steuercodes

Alle GSM-Codes im Überblick*

Rufumleitung (Call Forwarding (CF)) - Fortsetzung von Seite 1	
CF für Faxdienst aktivieren	* * ... * Rufnummer * 1 3 # ✓
CF für Datendienst aktivieren	* * ... * Rufnummer * 2 0 # ✓
Gleichzeitiges Aktivieren aller CF; netz-/geräteabhängig	* * 0 0 2 * Rufnummer # ✓
Gleichzeitiges Aktivieren aller bedingten CF; netz-/geräteabhängig	* * 0 0 4 * Rufnummer # ✓
Einschalten bereits prog. CF Automatisch zur letzten Rufnummer	* 2 1 # ✓
Einschalten bereits prog. CF Nichtentgegennahme zur letzten Rufnummer	* 6 1 # ✓
Einschalten bereits prog. CF Nichterreichbar zur letzten Rufnummer	* 6 2 # ✓
Einschalten bereits prog. CF Besetzt zur letzten Rufnummer	* 6 7 # ✓
Einsch. aller prog. bedingten CF zur letzten Rufnummer; geräteabhängig	* 0 0 4 # ✓
Ausschalten einer bereits programmierten CF Automatisch	# 2 1 # ✓
Ausschalten einer bereits programmierten CF Nichtentgegennahme	# 6 1 # ✓
Ausschalten einer bereits programmierten CF Nichterreichbar	# 6 2 # ✓
Ausschalten einer bereits programmierten CF Besetzt	# 6 7 # ✓
Ausschalten aller bedingten CF; geräteabhängig	* 0 0 4 # ✓
Statusabfragen für CF (Beispiel: Statusabfrage Besetzt *#67# [senden])	* * ... # ✓
CF Automatische deaktivieren	# # 2 1 # ✓
CF Nichtentgegennahme deaktivieren	# # 6 1 # ✓
CF Nichterreichbar deaktivieren	# # 6 2 # ✓
CF Besetzt deaktivieren	# # 6 7 # ✓
Gleichzeitiges löschen aller CF	# # 0 0 2 # ✓
Gleichzeitiges löschen aller bedingten CF; netz-/geräteabhängig	# # 0 0 4 # ✓

Rufsperrern (Call Barring) (nicht für XTRA)	
Passwort ändern; Standard: 7777	* * 0 3 * 3 3 0 * altes Passwort * neues Passwort * neues Passwort # ✓
Aktivieren „Alle abgehenden Rufe sperren“	* * 0 3 * Passwort # ✓
Aktivieren „Alle ankommenden Rufe sperren“	Rufsperrern (Call Barring) (nicht für XTRA)
Aktivieren „Alle abg. Auslandsgespräche sperren“	* 3 3 1 * Passwort # ✓
Sperre für Dienst Fax aktivieren	* ... * Passwort * 1 3 # ✓
Sperre für Dienst Daten aktivieren	* ... * Passwort * 2 0 # ✓
Statusabfrage für Rufsperrern (z.B. *#331#[senden])	* # ... # ✓

Steuercodes

Alle GSM-Codes im Überblick*

Rufsperrern (Call Barring) (nicht für XTRA) - Fortsetzung von Seite 2	
Löschen „Alle abgehenden Rufe sperren“	# 3 3 * Passwort #
Löschen „Alle ankommenden Rufe sperren“	# 3 5 * Passwort #
Löschen „Alle abg. Auslandsgespräche sperren“	# 3 3 1 * Passwort #
Löschen aller Anrufsperrern	# 3 3 0 * Passwort #

PIN / PUK / IMEI	
PIN ändern	* * 0 4 # alte PIN * neue PIN * neue PIN #
Gesperrte PIN mit PUK entsperren	* * 0 5 # alte PUK * neue PIN * neue PIN #
PIN2 ändern	* * 0 4 2 * alte PIN2 * neue PIN2 * neue PIN2 #
Gesperrte PIN2 mit PUK2 entsperren oder PIN2 aktivieren	* * 0 5 2 * alte PUK2 * neue PUK2 * neue PUK2 #
IMEI anzeigen; geräteabhängig	* # 0 6 #

Wichtiger Hinweis zu den SteuerCodes (GSM-Codes) im Überblick*

Bei der Nutzung der SteuerCodes für die Setzung oder Änderung der Rufumleitung, die vom eigenen Handy auf die eigene Rufnummer (Mobilbox) erfolgt, ist statt der Rufnummer die 3311 einzugeben.